パッケージ内容

パッケージには、次の物が梱包されています。万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にで連絡ください。な お、製品の形状はイラストと異なる場合があります。

■ DCコネクター 2 1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASF-Tポート

6 ループ検知ランプ -3 リンク/ <u>—</u> アクティブランプ 「雷源ランプ(POWER) A スピードランプ

点灯:(緑)1000M 動作時、(椅)100M 動作時

消灯: 10M 動作時、1 秒間隔で点滅(緑 / 橙): ループ検知時

■ DCコネクター

□ ゴム足

7 ループ検知フィッチ 付属のACアダプターを接続します。

インジケーター

2 1000BASF-T/100BASF-TX/10BASF-Tポート パソコン、ADSI /ケーブルモデムなどを接続するポート

3 リンク/アクティブランブ

ポートのリンク状態と動作状態を表示します。 点灯(緑):リンク時、点滅(緑):データ送受信時 1秒間隔で点滅 (緑):ループ検知時

ネットワークのループの有無を表示します。 1 秒間隔で点滅(赤): ループ検知時 7 ループ検知スイッチ

電源の ON/OFF の状態を表示します。

4 スピードランプ

5 電源ランプ(POWER)

6 ループ検知ランプ

点灯(緑): 雷源 ON 時

ループ検知機能の OFF/ON を切り替えます。 ※スイッチ切り替え後、電源の OFF/ON をしてください。

※保証書は、「安全にお使いいただくために必ずお守りください」に印刷されています。修理の際は、必要事項を記入のうえ切り 取って、本製品と一緒にお送りください。

※別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。

設置

■ 設置 上の注章

- ぐらつく台の上や傾いた場所など、不安定な場所には設置しないでください。
- ・本製品の上に、本製品や発熱する物を載せないでください。
- ケーブル類は足などが引っかからないように配線してください。
- ・他の機器や壁などで、本製品の涌風口をふさがないでください。
- ・雷源ケーブルは必ず本製品に付属の物を使用してください。他の製品の電源ケーブルは仕様が異な るため、本製品の故障や火災の原因となるおそれがあります。
- 床やスチール製デスクの側面などに設置する場合

床に設置する場合は、本製品底面の四隅に、付属のゴム足を貼り付けて設置してください。スチール 製のデスクの側面など金属部分に設置する場合は、付属のゴム足を貼り付けて、本体添付のマグネッ トで設置してください。

■ 壁に取り付ける場合

壁への取り付けは、右図のようなネジを使います。壁にネジを固定して、本製品底面の取り付け穴を 引っ掛けてください。

※本製品を梱包している箱の側面(内側)には、壁に固定するネジの間隔の目安が印刷されています。

注意

・付属のマグネットにはフ ロッピーディスクや磁気 カードなどの磁気記憶媒 体を近づけないでくださ い。データが消失・破損す ることがあります。

マグネットでスチール製 デスクの側面などに設置 する場合は、付属のゴム足 を貼り付けてください。



ループ給知機能

本製品は、ネットワークに障害を及ぼすネットワークのループを検知し、ランプで通知する機能を搭載しています。 ■ ループとは

LAN ケーブルの両端を同じハブに接続したり、ハブをループ(円環)状に接続したりすることで、ネットワーク内をデータが循 環し続けることです。データが循環し続けると通信に障害を及ぼし、通信ができなくなる場合があります。

■ ループ検知機能の動作

ループ検知機能 OFF の場合:ネットワークのループを検知しません。

ループ検知機能 ON の場合: ネットワークのループを検知すると、1 秒間隔で本製品前面のループ検知ランプ、リンク / アクティ ブランプ、スピードランプが点滅します。 / 注意

■ ループ給知機能の OFF/ON の切り替え方法

1. 本製品前面のループ検知スイッチの OFF/ON を切り替えます。

2. 電源ケーブルをコンセントから抜いて、差しなおします。 ※電源の OFF/ON を行わないと設定が反映されません。

■ ループを検知したとき

配線がループ状にならないようにつなぎ直してください。

※ループ検知時、ループ検知スイッチを OFF にしてもループ検知ランプは占滅します。

ネットワークに接続できないとき

次のことを確認してください。

- ・本製品に電源ケーブルが接続されているか。電源ケーブルがコンセントに接続されているか。
- ・UTPケーブルは正しく接続されているか、断線していないか。
- リンク/アクティブランプは占灯しているか。
- ※リンク/アクティブランプが占灯しないときは、接続したハブやLANアダプターの通信モードを手動で100M半二重ま たは10M半二重に設定してください。

製品仕様

最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインター

規格	IEEE802.3ab (1000BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3 (10BASE-T)
フロー	IEEE802.3x (全二重動作時)
コントロール	バックプレッシャー (半二重動作時)
ポート数	8 ポート (全ポート AUTO-MDIX 対応)
適合ケーブル	1000BASE-T: エンハンストカテゴリ 5
(*1)(*2)	以上の UTP ケーブル
	100BASE-TX: カテゴリ 5UTP ケーブル
	10BASE-T:カテゴリ3以上のUTPケーブル
コネクター	RJ-45 型 8 極コネクター
	(シールドタイプ)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大 6.5W
外形寸法	146(W) × 102(D) × 36(H)mm
重量	300g (本体のみ)
動作環境	動作温度:0~40℃
	動作湿度:10~85% (無結露)
取得規格	VCCI classB, FCC classB

-ネットホームページ (buffalo.jp) を参照してください。		
	伝送速度	1000Mbps (1000BASE-T)
		100Mbps (100BASE-TX)
		10Mbps (10BASE-T)
	スイッチング	ストア & フォワード
	方式	
	ジャンボ	16,000Bytes(ワイヤーレート:9,216Bytes)
	フレーム	※ヘッダ 14Bytes + FCS 4Bytes 含む
	アクセス方式	CSMA/CD
	データ	1,488,095 パケット / 秒 (1000BASE-T)
	転送速度	148,810 パケット / 秒 (100BASE-TX)
	(スループット)	14,881 パケット / 秒 (10BASE-T)
	スイッチング	16Gbps
	ファブリック	•
	MAC アドレス	4,000 (セルフラーニング)
	テーブル	
	バッファメモリー	128KBytes
	エージング	約 300 秒
	タイム	
	その他	ループ検知機能(ランプのみ)、
		おまかせ節電機能(リンク、ケーブル長)(*3)
的に判断しますので、どちらのケーブルでも問題なく使用できます。		

ループ検知機能が ON の場合。 定期的

(約2秒間隔)に本製品からループ検知

パケットを送信します。ループ検知バ

ケットを送信したくない場合は、ルー

プ検知機能を OFF でで使用ください。

・ループ検知機能は、全てのループの検

知を保障する機能ではありません。

*1 本製品は、ケーブルの種類(ストレート / クロスケーブル)を、自動的に判断しますので、どちらのケーブルでも問題なく使用できます。 *2 自作ケーブルの使用は、ネットワークが正常につながらない原因となります。市販のケーブルをご使用ください。

*3 おまかせ節電機能は、ポートのリンク状態や LAN ケーブルの長さを自動判断し、使用電力を調節する機能です。